



# Service And Parts Manual Manuale Di Revisione E Parti Di Ricambio

**BYAN®** 

JR Sodcutter

Models:

544844D JR. SODCUTTER, BRIGGS & STRATTON 12"

544845D JR. SODCUTTER, BRIGGS & STRATTON 18"

544944A JR. SODCUTTER, HONDA 12"

544945A JR. SODCUTTER, HONDA 18"



AVVERTENZA: Questa macchina può causare gravi infortuni se viene utilizzata in modo errato. Prima di accingersi ad approntare, usare, mettere a punto o eseguire la manutenzione di questa macchina, coloro che la utilizzano ed i responsabili della manutenzi-one devono essere addestrati all'impiego della macchina, devono essere informati dei pericoli, e devono leggere l'intero manuale.



WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine.





Operation & Safety Manual: 524780 Manuale d'uso e sicurezza: 524780

#### **IMPORTANT MESSAGE**

Thank you for purchasing this Ryan product. You have purchased a world class product, one of the best designed and built anywhere.

This machine comes with an Operation and Safety Manual and a separate Parts and Maintenance Manual. The useful life and good service you receive from this machine depends to a large extent on how well you read and understand these manuals. Treat your machine properly, lubricate and adjust it as instructed, and it will give you many years of reliable service.

Your safe use of this Ryan product is one of our prime design objectives. Many safety features are built in, but we also rely on your good sense and care to achieve accident-free operation. For best protection, study the manual thoroughly. Learn the proper operation of all controls. Observe all safety precautions. Follow all instructions and warnings completely. Do not remove or defeat any safety features. Make sure those who operate this machine are as well informed and careful in its use as you are.

See a Ryan dealer for any service or parts needed. Ryan service ensures that you continue to receive the best results possible from Ryan's products. You can trust Ryan replacement parts because they are manufactured with the same high precision and quality as the original parts.

Ryan designs and builds its equipment to serve many years in a safe and productive manner. For longest life, use this machine only as directed in the manual, keep it in good repair and follow safety warnings and instructions. You'll always be glad you did.

#### Textron Golf, Turf & Specialty Products One Bob Cat Lane Johnson Creek, WI 53038-0469

TABLE OF CONTENTS SAFETY	FIGURES	<b>PAGE</b> 2
LABELS		
CONTROLS		5, 6
OPERATION		7
SERVICE		8-17
STORAGE		18
TROUBLESHOOTING		19
SPECIFICATIONS		20
PARTS SECTION		21
DRIVE ASSEMBLY AND SIDE COVER		
GEAR CASE		
SIDE ARMS, PITMAN ARMS, HANDLES		
HANDLEBAR ASSEMBLY	. FIGURE 4	28, 29
MOLE BLADE KIT		
TRENCHING BLADE	. FIGURE 6	

1-2003-TGTSP GB-1

#### NOTICE !!!

Unauthorized modifications may present **extreme** safety hazards to operators and bystanders and could also result in product damage.

Textron Golf, Turf & Specialty Products strongly warns against, rejects and disclaims any modifications, add-on accessories or product alterations that are not designed, developed, tested and approved by Textron Golf, Turf & Specialty Products Engineering Department. Any Textron Golf, Turf & Specialty Products product that is altered, modified or changed in any manner not specifically authorized after original manufacture—including the addition of "after-market" accessories or component parts not specifically approved by Textron Golf, Turf & Specialty Products—will result in the Textron Golf, Turf & Specialty Products Warranty being voided.

Any and all liability for personal injury and/or property damage caused by any unauthorized modifications, add-on accessories or products not approved by Textron Golf, Turf & Specialty Products will be considered the responsibility of the individual(s) or company designing and/or making such changes. Textron Golf, Turf & Specialty Products will vigorously pursue full indemnification and costs from any party responsible for such unauthorized post-manufacture modifications and/or accessories should personal injury and/or property damage result.



This symbol means: ATTENTION! BECOME ALERT!

Your safety and the safety of others is involved.

#### Signal word definitions:

The signal words below are used to identify levels of hazard seriousness. These words appear in this manual and on the safety labels attached to Textron Golf, Turf & Specialty Products machines. For your safety and the safety of others, read and follow the information given with these signal words and/or the symbol shown above.

### **ADANGER**

**DANGER** indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **WILL** result in death or serious injury.

### **AWARNING**

**WARNING** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **COULD** result in death or serious injury.

### CAUTION

**CAUTION** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices or property damage.

### CAUTION

**CAUTION** used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided. **MAY** result in property damage.

# TEXTRON GOLF, TURF & SPECIALTY PRODUCTS MODEL NUMBER SERIAL NUMBER JOHNSON CREEK, WI MADE IN U.S.A


**MODEL NUMBER:** This number appears on sales literature, technical manuals and price lists.

**SERIAL NUMBER:** This number appears only on your mower. It contains the model number followed consecutively by the serial number. Use this number when ordering parts or seeking warranty information.



#### 009034910

This decal instructs the operator to read and understand the Operation & Safety manual. To prevent injury, they must be familiar with the operation of this product and be fully aware of safe operating procedures.




#### 524481

The throttle control decal uses the turtle to represent slower engine speeds, the rabbit represents faster engine speeds.



#### 524538

This decal informs the operator that hearing protection should be worn if operating the Jr. Sodcutter for extended periods of time (longer than four hours).



#### 009039290

This decal indicates the unit is certified for use for the European community.




#### 524541

The top symbol shows fingers or hands being cut or severed. **DO NOT** place hands or fingers under Jr. Sodcutter while operating the unit.

The middle symbol shows toes or feet being cut or severed. **DO NOT** place feet or toes under Jr. Sodcutter while operating the unit.

The lower symbol informs the operator and/or bystanders to keep a safe distance away from machinery. If you do not keep hands and feet a safe distance from the machinery, personal injury could occur.



#### 840697

The left symbol shows the possible result of working on the machinery with safety shields removed. Hands and fingers may become entangled in belts. **DO NOT** operate the unit without safety shields in place.


The middle symbol warns the operator and/or bystanders to keep hands out of moving components.

The right symbol instructs the operator to read the service section of the operators manual. Disable the engine (disconnect spark plug wire) before performing any service or maintenance on the unit.



#### 524486

This decal shows the direction of lever movement used to engage the drive wheels of the Jr. Sodcutter. Movement in the opposite direction will stop the drive wheels.




#### 524485

This decal shows the direction of lever movement used to engage the cutter blade of the Jr. Sodcutter. Movement in the opposite direction will stop the cutter blade.

#### 524480

This decal shows the direction of lever movement used to engage the drive belt of the Jr. Sodcutter. Push the lever forward to engage the drive belt. Pull the lever rearward to disengage the drive belt.





#### 524487

This decal shows the operating instructions for the Jr. Sodcutter.

#### JR SODCUTTER CONTROLS


- Clutch Control Lever A: Engages or releases drive belt and applies brake action to drive belt when pulled FIRMLY to rear.
- **Throttle Control B:** Speeds up or slows down engine.
- **Engine Switch:** Turn to "ON" position to start engine. Turn to "OFF" position to stop engine.
- Operator Presence Control C: With clutch control engaged, engine will stop if operator presence lever is not depressed.
- **Blade Depth Control Lever D:** Raises or lowers cutting blade.
- **Blade Angle Locking Lever E :** Adjusts cutting angle of blade.
- Blade Depth Control Locking Lever F: Locking lever holds blade depth control in desired position.
- **Depth Gauge G:** Allows resetting of blade depth to the previous cutting height.






#### JR SODCUTTER CONTROLS

**Blade (H) and Wheel (J) Shifter Handles:** Engage or disengage blade for cutting and gears for driving Sodcutter.





#### MOVING THE JR SODCUTTER

#### To move unit without running blade:

- 1. Place blade shifter handle **H** in "disengaged" position (handle will point straight out from unit).
- 2. Set engine speed at slow speed.
- 3. Engage drive shifter handle.
- 4. Depress operator presence control.
- 5. Engage operator presence control.
- 6. Engage clutch control lever.
- 7. Adjust throttle to desired walking speed.

#### To move unit without running engine:

1. Put drive shifter handle and clutch control lever in "Disengaged" position.

#### To transport the unit:

1. When transporting unit on trailer or truck, shut fuel valve "OFF" beneath fuel tank.

#### PRE-OPERATION CHECK

- Visually check all moving parts and all fasteners.
   If loose or broken, tighten or replace. Check belt for fraying, wear and proper adjustment (see SERVICE section).
- Lubricate all lubrication fittings before each days use or after every eight hours of operation (see SERVICE section).
- Check the engine crankcase oil level with the engine resting in a level position. Add oil if necessary.
- 4. Check the gear case oil level. Add oil if necessary.
- 5. Check the air filter. Replace if necessary.
- 6. Sharpen cutting blade (see SERVICE section).
- Follow the engine manufacturer's recommendations for the correct type and amount of oil. Fill the fuel tank according to the engine manufacturer's specifications.

### **AWARNING**

Gasoline is extremely flammable and highly explosive under certain conditions. Always stop the engine and do not smoke or allow open flames or sparks when refueling. **BE SURE** to install fuel cap after refueling.

Do not fill containers in a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Fill containers on the ground away from the vehicle.

Refuel equipment on the ground. If equipment must be fueled on a truck or trailer, refuel from a portable container rather than a dispenser nozzle.

Keep the dispenser nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

**NEVER** start or run the engine inside where exhaust fumes can collect. Carbon monoxide present in the exhaust is an odorless and deadly gas.

**DO NOT** operate equipment without shields in place. **DO NOT** make adjustments or perform any maintenance while the engine is running.

Before operating, check the area and remove any object which may present a safety hazard or damage the equipment.


### **▲** WARNING

When replacement parts are required, use genuine **RYAN** parts or parts with equivalent characteristics, including type, strength and material. Failure to do so may result in product malfunction and possible injury to the operator and/or bystanders.

Carbon monoxide present in the exhaust is an odorless and deadly gas. Never start or run the engine inside where exhaust fumes can collect. Provide enough fresh air to keep fumes from getting too strong.

When replacing engine, be sure to replace sound level warning decal (Part No. 524538).

Any warning decal that becomes illegible should be replaced immediately.



**STOP** engine and disconnect spark plug wire before servicing or making adjustments to unit. The preceding decal shows what could happen if the engine is not stopped or disabled before removing safety covers. Hands may become entangled in moving belts, gears, chains or other parts.


Use adequate lifting device (i.e., hoist, fork lift, etc.) to raise unit.


Use adequate supports when unit is raised for servicing.

Wear protective eye equipment when using hammers, chisels and punches.

#### **BLADE SHARPENING**

- 1. Hand file bottom blade at 45° angle until no flat remains.
- 2. To keep cutting edge less than 1/16" on 45° angle, grind milled surface back at 15° to less than 1/16".
- 3. Hand file side blades at 45° until no flat remains.
- 4. To keep cutting edge less than 1/16" on 45° angle, grind milled surface back at 15° to less than 1/16".






#### **DRIVE BELT ADJUSTMENT**

Keep belt free of oil and dirt, and adjusted to proper tension at all times.


Belt tension is adjusted by loosening four (4) engine mounting bolts and shifting engine on the base.


The belt should be taut when the clutch lever is pushed forward (engaged) and the idler wheel is 1" (25.4 mm) from the engine mount plate.



#### **DRIVE BELT REPLACEMENT**

- 1. Remove shield on left side of unit.
- Remove nut securing brake band to clutch control rod.
- 3. Remove cotter pin on outside of guard support rod and move brake band over to nut on rod.
- 4. Loosen two bolts **A** securing belt guide to provide clearance when removing belt.
- 5. Install new belt in reverse procedure. Route the belt as shown.





#### **DRIVE CHAIN REMOVAL**

- 1. Raise unit, place on adequate supports and remove belt guard.
- 2. Remove four (4) screws securing cover.
- 3. Remove throttle cable from engine and lay behind cam case.
- 4. Remove dipstick from cover.
- 5. Remove screw, flat washer, nut and bushing from right lower side of "H" frame.

- 6. Using a screwdriver, lift cover to break sealant bond and remove cover.
- Drain oil out of front cavity on case, and turn drive wheels until master link is on top of sprocket.
- 8. Remove master link and continue rotating drive wheels until chain is off bottom sprocket.
- Install new chain in reverse procedure. Clean mating surfaces on case and cover. Apply 3M Scotch Grip 847 or an equivalent adhesive to case cover before installation.


#### **BLADE DRIVE CHAIN REPLACEMENT**


**NOTE:** To prevent small components from falling down into oil cavities and causing damage to unit, cover opening with clean rags, cardboard, etc.

- 1. Follow steps 1 thru 6 in drive chain removal.
- 2. Remove bottom screw on bearing cage to drain oil from rear cavity.
- 3. Rotate pulley shaft until master link is to front of top sprocket. Remove master link.
- 4. Rotate blade drive shaft until chain is free.
- 5. Install new chain in reverse procedure. Use 3M Scotch Grip 847 or an equivalent adhesive on case cover and bearing retainer screw.

#### **UPPER DRIVE SPROCKET & SHAFT**

- 1. Remove drive chain according to steps 1 thru 6 in drive chain removal section.
- 2. Remove master link from chain. Chain does not need to be removed from lower sprocket.
- 3. Remove drive shifter assembly from gear case.
- Remove blade and side arms from pivot brackets for easier access.
- 5. Remove plugs on both ends of shaft.
- 6. Remove snap rings **B** from left bearing.
- 7. Using a punch and soft hammer (lead, leather, etc.), drive shaft out left side of unit and remove large gear.
- 8. Using a bearing puller or slide hammer, remove bearing. Shaft is now removable through cam case cover opening.
- 9. Dog clutch half is removable from gear by removing snap ring.
- 10. Assemble in reverse procedure.
- 11. After installing blade shifter assembly, adjust dog clutch to provide .015" (0.39 mm) clearance between clutch faces, as shown.
- 12. Apply 3M Scotch Grip adhesive or an equivalent to gear case cover before installation.






#### **DRIVE WHEEL CHAIN SPROCKET SHAFT**

- 1. Follow steps 1 thru 7 in drive chain removal section.
- 2. Remove master link and remove chain from top sprocket.
- 3. Remove both drive wheels and axle keys.
- 4. Remove seal in case and snap ring retaining bearing in case.
- 5. Install axle nut on end of shaft, opposite the side of snap ring previously removed.
- 6. Using a soft hammer (lead, brass, etc.), drive shaft out of case. Sprocket can now be removed by lifting up on chain.
- 7. Top sprocket and chain should be checked for wear and replaced if necessary.
- 8. Reassemble in reverse procedure using new seals and gaskets.


#### **ADJUSTING BLADE ANGLE**

- Loosen blade angle control locking lever F and move H-frame forward or backward until blade is at desired angle of pitch.
- 2. Tighten blade angle control locking lever F.



#### **BLADE ANGLE (PITCH)**


Under normal operating conditions, blade angle is minimal (blade bottom is flat). In extremely hard soil or when cutting with a dull blade, the blade may want to ride out of the ground. It may then help to adjust blade angle downward (see Adjusting Blade Angle above). A short trial run will indicate which is the best blade angle.



#### **ADJUSTING DEPTH OF CUT**


- 1. Make a trial run in turf. Set depth to cut approximately 3/4" of soil.
- 2. Loosen depth gauge handle. Adjust depth gauge **G** to contact bottom on depth control lever **D**.
- 3. Loosen depth control locking lever **E** and lower depth control **D** until it rests on depth gauge **G**.
- 4. Tighten depth control locking lever E.

**NOTE:** Numbers on depth gauge do not necessarily represent thickness of sod being cut.




#### ADJUSTING OPERATOR PRESENCE CONTROL


- 1. To adjust operator presence cable, pull clutch control handle **A** rearward as far as possible.
- 2. Press operator presence handle (right handlebar) down as far as possible.
- 3. Adjust cable until the pivot arm **C** contacts the arm extending from the operator presence switch **B**.
- 4. Tighten cable clamp to secure cable. Check for proper operation.



#### **PULLEY SHAFT**

- 1. Follow steps 1 thru 4 in belt replacement section and steps 2 thru 6 in drive chain removal section.
- Remove blade from unit and remove left side arm.
- 3. Remove blade shifter assembly.
- 4. Turn pulley until master link is on top of sprocket. Remove chain from top sprocket.
- 5. Remove belt pulley and key.
- Remove four (4) bearing cage screws and pull gears out left side of unit. Dog clutch and double sprocket will slide off as shaft is removed.
- 7. To remove gear and bearing, remove snap ring, slide gear off shaft and remove key. Remove bearing snap ring and remove bearing.
- 8. Assemble in reverse procedure. After blade shifter assembly is installed, adjust dog clutch to provide .015" (0.39 mm) clearance between clutch faces, as shown.
- 9. Apply 3M Scotch Grip 847 adhesive or equivalent to gear case cover before installation.







#### **BLADE SPROCKET SHAFT**

- 1. Follow steps 1 thru 6 in pulley shaft section.
- 2. Loosen clamp screw on left pitman arm **C** and remove from shaft.
- 3. Loosen clamp screw in eccentric assembly **D** and remove.
- 4. Remove two (2) top screws securing the other side arm assembly. Side arm, shaft and pitman arm, are now removable by pulling side arm out.
- 5. Remove eccentric and both bearing cages **E**. Put a pan under rear portion of case to catch oil from case cavity.
- 6. Push shaft to left of case, lift right end of shaft out of case with bearings and sprocket intact.
- 7. To remove sprocket, press bearing from shaft, and slide sprocket off.

NOTE: End play on shaft must not exceed .005 (.127 mm) clearance and should rotate freely when bearing cages are tightened.


- Assemble in reverse procedure. After blade shifter assembly is installed, adjust dog clutch to provide .015" (0.39 mm) clearance between clutch faces, as shown.
- 9. Apply 3M Scotch Grip 847 adhesive or equivalent to gear case cover before installation.





#### **IDLER GEAR SHAFT**

- 1. Remove belt guards.
- 2. Follow steps 2 thru 6 in drive chain removal section.
- 3. Remove plug from right side of unit.
- 4. Remove snap ring **C** from groove by small gear **B** to left end of shaft **A**.
- 5. Move small gear **B** to left side (from operators position) of case.
- 6. Move shaft **A** out right side of case until large gear clears shaft for removal.
- 7. Remove key from shaft and slide snap rings **C** off end of shaft.
- 8. Small gear **B** will slide off as shaft is removed from gear case.



9. Assemble in reverse procedure. Apply 3M Scotch Grip 847 adhesive or equivalent to gear case cover before installation.

#### **LUBRICATION**


The gear case is initially filled with 3 1/2 pints (1.7 L) of EP 140 Gear Lube. Do not add to this amount unless oil is changed or lost through leakage. Gear case drain plug **D**.


On all pressurized lubrication fittings use a good grade of Lithium Based lubricant.

The Jr. Sodcutter has 6 lubrication fittings. Lubricate pitman arms (1 each side) and side arms (1 each side) after every 4 hours of use.

Lubricate side arm pivots (1 each side - top of unit) after every 8 hours of use.

Check gear case lubricant level using dipstick **E** located on top of gear case. Check lube with dipstick sitting on threads, do not screw in.






# BRAKE BAND REPLACEMENT AND ADJUSTMENT

- 1. Remove belt guard.
- Remove old brake band from Jr. Sodcutter. Retain all hardware.
- 3. Install new brake band with the large loop and hardware at the lower mounting point (on guard support rod).
- 4. Loosen the lock nut and the adjustment screw on the new brake band. Activate the brake lever and tighten the adjustment screw until the brake band is pulled snug against the belt. Tighten the lock nut on brake adjustment screw. Make a test run. Stop engine and re-adjust brake band if necessary.
- 5. Re-install belt guard using original hardware.

**NOTE:** Make sure that cotter pin does not interfere with drive belt.

Routine brake band adjustment is necessary as the band and belt wear.

If brake band is not correctly attached to clutch control link, idler arm will rotate backward away from belt and no drive will occur.



#### STORAGE INSTRUCTIONS

### **AWARNING**

To prevent possible explosion or ignition of vaporized fuel, do not store equipment with fuel in tank or carburetor in enclosure with open flame (for example, a furnace or water heater pilot light).

#### **Daily Storage**

- 1. Check engine oil level and air filter element daily.
- 2. Check oil level in gear case.
- 3. Close fuel valve at bottom of fuel tank.
- 4. Clean cutting blade (grass, dirt, etc.).

#### **Extended Storage**

Before the equipment is put into storage for any period exceeding 30 days, the following steps should be taken:

 Drain all fuel from fuel tank and lines (use a hose or fuel line, routed from fuel tank shut-off to proper container).

- 2. Start engine and run until all fuel is used from the carburetor float bowl.
- While engine is warm, drain the crankcase oil and replace with the proper weight of oil corresponding to the season when the equipment will next be used.
- 4. Remove the spark plug and squirt a small quantity of engine oil into the cylinder. Turn the engine over a few times to distribute the oil.
- 5. Lubricate all lubrication fittings.
- 6. Clean and oil cutting blade to prevent rust.

To put equipment into operation after an extended storage:

- 1. Fill fuel tank with clean fresh fuel.
- 2. Check crankcase oil level, and start engine.
- 3. Check fuel system for fuel leaks.

# TROUBLE SHOOTING CHART

POSSIBLE PROBLEM	PROBABLE Cause	REMEDY
Blade will not stay in ground.	A. Bottom of blade is rounded off.     B. Blade angle is not properly set.	<ul><li>A. Blade should be sharpened or replaced. See page 8.</li><li>B. Adjust blade angle. See page12.</li></ul>
Root hair pinning on side or bottom of blade.	A. Some types of turf and soil make this a problem.	A. Keep the blade extra sharp and ground back at a low angle.
Belt jumps off.	A. Wrong type of belt construction.      B. Too much slack when belt tightener is disengaged.	<ul><li>A. Use only the special Ryan factory belt.</li><li>B. Slide engine forward and readjust control rod.</li></ul>
Locking levers not tight when pulled to limit of travel.	A. Thread wear on locking nut.     B. Locking nut not properly adjusted.	A. Replace locking nut.     B. Tighten locking nut on opposite end of tie rod.
Belt grabs in pulleys and unit creeps when clutch is not engaged.	<ul><li>A. Belt is old and frayed, or is not the type sent out with the unit.</li><li>B. Rust or paint in pulley grooves.</li><li>C. Engine set too far forward.</li></ul>	A. Belt should be replaced with factory construction belt, designed for belt tightener clutches.  B. Clean and polish pulleys. C. Move engine back.
Idler does not engage belt when clutch lever is moved forward.	A. Brake band is not attached to clutch link or is broken.	A. Reattach upper end of brake band to clutch link or replace brake band.

Models: 544944D, 544945D	Models: 544944A, 544945A
Models: 544844D, 544845D Engine	Engine
Model #117432, Type 0530, Trim E1	Model #GX160-K1QX2, GX160 OHV
4 cycle 6 H.P. B&S Vanguard 11.1 cu. in. (182 cc)	4 cycle 5.5 H.P. Honda 9.9 cu. in. (163 cc)
StarterRecoil	StarterRecoil
Governor 3600 RPM + 100 RPM, no load	Governor 3600 RPM + 100 RPM, no load
Clutch spring loaded belt tightener type	Clutch spring loaded belt tightener type
1 3 3 71	
Noise Level	Noise Level
Sound pressure level 88dB(A)(pressure based)	Sound pressure level 92dB(A)(pressure based)
Sound power level 99dB(A)(power based)	Sound power level 105dB(A)(power based)
NW	Vibration
Vibration	Vibration Handlebar vibration level (in Z-axis) 32.4 M/S <sup>2</sup>
Handlebar vibration level (in Z-axis) 29.4 M/S <sup>2</sup>	Handlebar vibration level (in Z-axis) 32.4 M/S <sup>2</sup>
Reduction	Reduction
Engine to blade	Engine to blade
Engine to drive wheels	Engine to drive wheels 55.8:1
	ŭ
Wheels:	Wheels:
Drive 8" (203 mm) Dia. w/knobby	Drive 8" (203 mm) Dia. w/knobby
tread vulcanized to hub	tread vulcanized to hub
Rear 8 x 1.75 semi-pneumatic tires	Rear 8 x 1.75 semi-pneumatic tires
with pre-packed ball bearings	with pre-packed ball bearings  Drive:
Drive:	-
Engine to gear case	Engine to gear case
Gear case roller chain	Geal case Toller chairi
Gear case:	Gear case:
Lubrication EP140 Gear lube	Lubrication EP140 Gear lube
Capacity	Capacity
- Capacity ( =)	
Cutting width:	Cutting width:
544844D 11 3/4" (298 mm)	544944A 11 3/4" (298 mm)
544845D 18" (457 mm)	544945A 18" (457 mm)
	Plate what
Blade pitch:	Blade pitch:
Hand lever adjustment variable 0° to 9°	Hand lever adjustment variable 0° to 9°
Blade speed:1225 oscillations/min @ 3600 RPM	Blade speed:1225 oscillations/min @ 3600 RPM
Dimensions:	Dimensions:
Width	Width 24" (600 mm)
Length	Length
Height	Height
Wheelbase	Wheelbase
Weight (544844D)	Weight (544944A)
Weight (544845D)	Weight (544945A)
	,
Standards: Conforms to European Community	Standards: Conforms to European Community
(EC) standard 89/392 and	(EC) standard 89/392 and
amendments 91/368 and 93/44.	amendments 91/368 and 93/44.
CARB, EPA	CARB, EPA

#### **MESSAGGIO IMPORTANTE**

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Ryan. Avete acquistato un prodotto di levatura mondiale, uno dei prodotti meglio progettati e costruiti al mondo.

Questa macchina è corredata di un Manuale operativo e di sicurezza ed un Manuale di parti e manutenzione a parte. La durata utile e le prestazioni di questa macchina dipendono in linea di massima dall'attenta lettura e comprensione del presente manuale. Gestite la macchina con rispetto, lubrificatela e regolatela seguendo le istruzioni, e vi darà molti anni di servizio affidabile.

Il principale obiettivo del nostro progetto concerne l'utilizzo di questo prodotto Ryan all'insegna della sicurezza. Sono state incorporate molte funzioni di sicurezza, tuttavia, per assicurare un funzionamento privo di incidenti facciamo affidamento anche sul vostro buonsenso e sulla vostra attenzione. Per la migliore protezione possibile, studiate attentamente il manuale, imparate ad usare correttamente tutti i comandi, osservate tutte le precauzioni di sicurezza, seguite alla lettera tutte le istruzioni e le avvertenze. Non togliete o escludete le funzioni di sicurezza. Accertatevi che chiunque usi questa macchina sia bene informato sul suo utilizzo e prudente come voi.

Per interventi di riparazione o ricambi rivolgetevi ad un concessionario Ryan. Il servizio Ryan è garanzia di risultati ottimali con i prodotti Ryan. Potete fidarvi delle parti di ricambio Ryan, perché sono prodotte con la medesima alta precisione e qualità delle parti originali.

Ryan progetta e costruisce le proprie apparecchiature perché funzionino per molti anni con sicurezza e produttività. Per la massima durata, utilizzate questa macchina soltanto nel rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale; mantenetela in buone condizioni ed osservate le avvertenze ed istruzioni sulla sicurezza. Sarete sempre soddisfatti di averlo fatto.

# Textron Golf, Turf & Specialty Products One Bob Cat Lane Johnson Creek, WI 53038-0469

INDICE SICUREZZA	PAGINA
ETICHETTE	3. 4
COMANDIFUNZIONAMENTO	
MANUTENZIONERIMESSAGGIO	18
LOCALIZZAZIONE GUASTI	
SEZIONE PARTI DI RICAMBIO	

1-2003-TGTSP | **IT-1** 

#### AVVISO!!!

Le modifiche non autorizzate possono essere **estremamente** pericolose per la sicurezza degli operatori e degli astanti, e possono anche danneggiare il prodotto.

Textron Golf, Turf & Specialty Products mette in guardia, rifiuta e declina ogni responsabilità in merito all'esecuzione di qualsivoglia modifica del prodotto o all'aggiunta di accessori non progettati, sviluppati, testati e approvati dall'Ufficio Tecnico Textron Golf, Turf & Specialty Products. La garanzia Textron Golf, Turf & Specialty Productssarà nulla e senza effetto in caso di qualsiasi modifica o cambiamento del prodotto non espressamente autorizzati in data successiva alla costruzione originale, ivi compresa l'aggiunta di accessori "after market" o componenti non espressamente approvati da Textron Golf, Turf & Specialty Products.

Ogni forma di responsabilità in termini di infortuni e/ o danni causati da modifiche non autorizzate, accessori aggiuntivi o prodotti non approvati da Textron Golf, Turf & Specialty Products, sarà interamente demandata alla persona (o persone) fisica o giuridica che abbia progettato e/o messo in atto tali modifiche. Textron Golf, Turf & Specialty Productsperseguirà vigorosamente l'indennizzo totale ed i costi dovuti dai responsabili di tali modifiche e/o accessori abusivi apportati dopo la costruzione, in caso di infortuni e/ o danni ad essi attribuiti.



Questo simbolo significa: ATTENZIONE! STARE IN GUARDIA!

Ne va della vostra sicurezza e di quella delle altre persone.

#### Definizioni delle parole dei segnali:

le parole dei segnali di seguito vengono utilizzate per identificare i livelli di gravità del rischio. tali parole compaiono nel manuale e sulle etichette di sicurezza incollate alle macchine Textron Golf, Turf & Specialty Products. Per la vostra sicurezza e quella delle altre persone, leggere e seguire le informazioni fornite con queste parole e/o il simbolo illustrato sopra.

#### **▲** PERICOLO

**PERICOLO** indica una situazione di rischio imminente che, se non evitata, **CAUSERÀ** la morte o gravi danni alle persone.

#### **A**AVVERTENZA

**AVVERTENZA** indica una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, **PUÒ** causare la morte o gravi danni alle persone.

### **A** ATTENZIONE

**ATTENZIONE** indica una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, **POTREBBE** causare danni non gravi o moderati alle persone. Può inoltre essere usato per mettere in guardia contro pratiche non sicure o danni alle proprietà.

#### **ATTENZIONE**

**ATTENZIONE** usato senza il simbolo di avviso di sicurezza indica una situazione di rischio potenziale che, se non evitata **POTREBBE** causare danni alle proprietà.




**NUMERO DEL MODELLO:** Questo numero è riportato su documenti di vendita, manuali tecnici e listini prezzi.

**MATRICOLA:** Questo numero è riportato soltanto sul vostro tosaerba. È costituito dal numero del modello seguito immediatamente dalla matricola. Citatelo in sede di ordinazione di parti di ricambio o per richiedere informazioni sulla garanzia.




#### 009034910

Questo adesivo intima all'operatore di leggere e comprendere il manuale d'uso e sicurezza. Per prevenire infortuni, l'operatore deve avere dimestichezza con l'utilizzo di questo prodotto ed essere pienamente conscio delle procedure operative di sicurezza.




#### 524481

L'adesivo sul comando dell'acceleratore utilizza la tartaruga per rappresentare le velocità inferiori del motore, mentre la lepre rappresenta le velocità più elevate.



#### 524538

Questo adesivo informa l'operatore della necessità di utilizzare la protezione per l'udito quando adopera il Jr. Sodcutter per lunghi periodi di tempo (oltre quattro ore).



#### 009039290

Questo adesivo indica che l'apparato ha ottenuto la certificazione all'utilizzo dalla Comunità Europea.




#### 524541

Il simbolo superiore illustra dita o mani ferite o amputate. **NON** mettete mani o dita sotto il Jr. Sodcutter mentre l'apparato è in funzione.

Il simbolo al centro illustra dita dei piedi, o piedi, feriti o amputati. **NON** mettete i piedi o le dita dei piedi sotto il Jr. Sodcutter mentre l'apparato è in funzione.

Il simbolo inferiore informa l'operatore e/o gli astanti di tenersi a distanza di sicurezza dalla macchina. Se non tenete mani e piedi a distanza di sicurezza dalla macchina potreste subire un infortunio.



#### 840697

Il simbolo a sinistra illustra il risultato potenziale di lavorare sulla macchina priva di ripari di sicurezza. Mani e dita possono restare intrappolate nelle cinghie. **NON** utilizzate l'apparato se sono stati tolti i ripari di sicurezza.

Il simbolo al centro avverte l'operatore e/o gli astanti di tenere le mani lontano dai componenti mobili.


Il simbolo a destra intima all'operatore di leggere la sezione sulla manutenzione, nel manuale dell'operatore. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o revisione sull'apparato, disattivate il motore scollegando il cappellotto della candela.



#### 524486

Questo adesivo illustra la direzione del movimento della leva utilizzata per innestare le ruote motrici del Jr. Sodcutter


Il movimento in direzione opposta arresta le ruote motrici.



#### 524485

Questo adesivo illustra la direzione del movimento della leva utilizzata per innestare la lama di taglio del Jr. Sodcutter

Il movimento in direzione opposta arresta la lama di taglio.



#### 524480

Questo adesivo illustra la direzione del movimento della leva utilizzata per innestare la cinghia di trasmissione del Jr. Sodcutter

Spingete in avanti la leva per innestare la cinghia di trasmissione.

Tirate indietro la leva per disinnestare la cinghia di trasmissione.



#### 524487

Questo adesivo illustra le istruzioni per l'uso del Jr. Sodcutter.

#### **COMANDIDEL JR SODCUTTER**

**Leva di comando della frizione - A:** Innesta o rilascia la cinghia di trasmissione, e quando viene tirata indietro CON FORZA frena la cinghia di trasmissione.

**Comando dell'acceleratore - B:** Accelera o rallenta il motore.

**Interruttore del motore:** Giratelo in posizione "ON" per avviare il motore. Giratelo in posizione "OFF" per spegnere il motore.


**Comando di presenza dell'operatore - C:** Quando il comando della frizione è innestato, se non si preme la leva di presenza dell'operatore il motore si ferma.


**Leva di comando della profondità della lama - D:** Alza o abbassa la lama di taglio.

Leva di bloccaggio dell'inclinazione della lama - E: Regola l'angolo di taglio della lama.

Leva di bloccaggio controllo della profondità della lama - F: La leva di bloccaggio mantiene il comando della profondità della lama nella posizione desiderata.


**Profondimetro - G:** Consente di resettare la profondità della lama all'altezza di taglio precedente.






#### **COMANDIDEL JR SODCUTTER**

Maniglie del cambio della lama (H) e delle ruote (J): Innestano o disinnestano la lama per il taglio e le marce per guidare il Tagliazolle.





#### SPOSTAMENTO DEL JR SODCUTTER

#### Spostamento dell'apparato senza lama in moto:

- 1. Mettete la maniglia del cambio della lama **H** in posizione "disinnestato" (la maniglia è rivolta fuori dell'apparato).
- 2. Impostate il regime motore a bassa velocità.
- 3. Innestate la maniglia del cambio della trasmissione.
- 4. Premete il comando di presenza dell'operatore.
- 5. Innestate il comando di presenza dell'operatore.
- 6. Innestate la leva di comando della frizione.
- 7. Regolate l'acceleratore alla velocità a piedi opportuna.

# Spostamento dell'apparato senza azionare il motore:

. Mettete la maniglia del cambio di trasmissione e la leva di comando della frizione in posizione "Disinnestato".

#### Per trasportare l'apparato:

1. Prima di trasportare l'apparato su un trailer o un automezzo, chiudete la valvola del combustibile (Spento) sotto il serbatoio del combustibile.

#### **CONTROLLI PRELIMINARI**

- Controllate a vista tutte le parti mobili e tutti i dispositivi di fissaggio. Serrateli, o sostituiteli, qualora fossero allentati o rotti. Verificate che la cinghia non sia sfilacciata, consumata o incorrettamente regolata (vedere la sezione MANUTENZIONE).
- 2. Lubrificate tutti i raccordi d'ingrassaggio ogni giorno prima dell'uso, oppure ogni otto ore di servizio (vedere la sezione MANUTENZIONE).
- Controllate il livello dell'olio motore nella coppa, con il motore in posizione orizzontale.
   All'occorrenza rabboccate.
- 4. Controllate il livello dell'olio nella scatola ingranaggi. All'occorrenza rabboccate.
- 5. Controllate il filtro dell'aria. All'occorrenza sostituitelo.
- 6. Affilate la lama di taglio (vedere la sezione MANUTENZIONE).
- Osservate le raccomandazioni del costruttore del motore riguardo il tipo e la quantità dell'olio. Riempite il serbatoio carburante nel rispetto della specifica del costruttore del motore.

### **A**AVVERTENZA

In alcune condizioni la benzina è estremamente infiammabile ed altamente esplosiva. Spegnete sempre il motore, non fumate e non avvicinatevi a fiamme libere o scintille durante il rifornimento di carburante. **NON DIMENTICATE** di montare il tappo del carburante al termine del rifornimento.

Non riempite le taniche in un veicolo, camion o sul pianale di un rimorchio provvisti di rivestimento di plastica. Riempite le taniche lontano dal veicolo, lasciandole appoggiate a terra.

Effettuate il rifornimento di carburante lasciando l'apparato a terra. Se l'apparato dev'essere rifornito di carburante su un automezzo o un rimorchio, eseguite l'operazione con una tanica anziché con l'ugello del distributore.

Tenete l'ugello del distributore a contatto con l'orlo del serbatoio carburante o dell'apertura della tanica fino al termine del rifornimento. Non usate un dispositivo di bloccaggio dell'ugello in posizione aperta.

**NON** avviate mai, né lasciate girare il motore in interni, dove si possano accumulare i fumi di scarico. L'ossido di carbonio presente nelle emissioni è un gas inodore che uccide.

**NON** utilizzate l'apparato se i carter di protezione sono stati rimossi. **NON** effettuate interventi di regolazione o manutenzione a motore acceso.

Prima di utilizzare l'apparato, controllate la zona e rimuovete tutti gli oggetti che possano presentare un pericolo per la sicurezza o danneggiare l'apparato.


### **A**AVVERTENZA

Quando occorrono parti di ricambio, utilizzate parti originali **RYAN** o parti aventi caratteristiche equivalenti in termini di tipo, robustezza e materiale. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il cattivo funzionamento del prodotto ed anche ferire l'operatore e/o gli astanti.

L'ossido di carbonio presente nelle emissioni è un gas inodore che uccide. Non avviate mai, né lasciate girare il motore in interni, dove si possano accumulare i fumi di scarico. Lasciate circolare l'aria quanto basta per evitare che i fumi diventino troppo densi.

In sede di sostituzione del motore ricordate di sostituire gli adesivi di avvertenza del livello di pressione acustico (n. cat. 524538).

Sostituite immediatamente gli adesivi di avvertenza illeggibili.



SPEGNETE il motore e scollegate il cappellotto dalla candela prima di effettuare interventi di manutenzione o regolazione sull'apparato.
L'adesivo precedente illustra le possibili conseguenze del mancato arresto del motore, o della sua mancata disattivazione, prima di rimuovere i carter di protezione. Le mani possono aggrovigliarsi nelle cinghie, negli ingranaggi, nelle catene od altre parti in movimento.


Per sollevare l'apparato utilizzate un dispositivo adeguato (argano, carrello elevatore ecc.).


Utilizzate supporti adeguati quando sollevate l'apparato per la manutenzione.

Usate le apposite protezioni degli occhi quando utilizzate martelli, scalpelli o punzoni.

#### AFFILATURA DELLE LAME

- 1. Affilate a mano la lama inferiore ad un angolo di 45° fino ad eliminare la sezione piatta.
- 2. Per mantenere un tagliente inferiore a 15,6 mm ad un angolo di 45°, arrotate la superficie rettificata a 15° a meno di 15,6 mm.
- 3. Affilate a mano le lame laterali a 45° fino ad eliminare la sezione piatta.
- 4. Per mantenere un tagliente inferiore a 15,6 mm ad un angolo di 45°, arrotate la superficie rettificata a 15° a meno di 15,6 mm.






# REGOLAZIONE DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE

Mantenete la cinghia priva di olio e morchia, e sempre regolata alla tensione opportuna.


La tensione della cinghia si regola allentando quattro bulloni di fissaggio del motore e spostando il motore sulla base.


La cinghia deve essere tesa quando spingete in avanti la leva della frizione per innestarla, e la ruota tendicinghia si trova a 25,4 mm dalla piastra di montaggio del motore.



# SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE

- 1. Togliete il carter dal lato sinistro dell'apparato.
- 2. Togliete il dado di fissaggio del nastro del freno all'asta di comando della frizione.
- 3. Togliete la coppiglia dall'esterno dell'asta di supporto del carter e spostate il nastro del freno sul dado dell'asta.
- 4. Allentate i due bulloni **A** di fissaggio del guidacinghia per agevolare la rimozione della cinghia.
- 5. Montate la nuova cinghia invertendo l'ordine delle operazioni, e infilatela come illustrato.





#### RIMOZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE

- 1. Sollevate l'apparato, collocatelo su supporti adequati e togliete il carter copricinghia.
- 2. Togliete le quattro viti che fissano il carter.
- 3. Togliete il cavo dell'acceleratore dal motore e posatelo dietro il vano della camma.
- 4. Togliete l'asta di livello dal carter.
- 5. Togliete la vite, la rondella piana, il dado e la boccola dal lato inferiore destro del telaio ad "H".
- 6. Con un cacciavite, sollevate il carter per rompere la chiusura ermetica, e togliete il carter.

- 7. Scaricate l'olio dal foro anteriore della scocca e fate girare le ruote motrici finché la giunzione principale non si trova sopra il pignone.
- 8. Togliete la giunzione principale e continuate a girare le ruote motrici fin quando la catena non si stacca dal pignone inferiore.
- Montate la nuova catena invertendo l'ordine delle operazioni. Pulite le superfici combacianti della scocca e del carter. Prima del montaggio, applicate dell'adesivo Scotch Grip 847 3M o equivalente al carter della scocca.


# SOSTITUZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE DELLA LAMA


NOTA: Per impedire che componenti di piccole dimensioni cadano nelle cavità per l'olio e danneggino l'apparato, coprite l'apertura con cenci puliti, cartone ecc.

- 1. Eseguite le voci da 1 a 6 per la rimozione della catena di trasmissione.
- 2. Togliete la vite inferiore della gabbia del cuscinetto per scaricare l'olio dalla cavità posteriore.
- 3. Girate l'alberino della puleggia finché la giunzione principale non si trova davanti al pignone superiore. Togliete la giunzione principale.
- 4. Girate l'albero di trasmissione della lama fino a liberare la catena.
- Montate la nuova catena invertendo l'ordine delle operazioni. Applicate dell'adesivo Scotch Grip 847 3M o equivalente al carter della scocca ed alla vite di fermo del cuscinetto.

#### PIGNONE MOTORE SUPERIORE E ALBERO

- 1. Togliete la catena di trasmissione eseguendo le voci da 1 a 6 della sezione sulla rimozione della catena di trasmissione.
- 2. Togliete la giunzione principale dalla catena. Non occorre rimuovere la catena dal pignone inferiore.
- 3. Togliete il gruppo cambio della trasmissione dalla scatola ingranaggi.
- 4. Togliete la lama ed i bracci laterali dalle staffe orientabili, per agevolare l'accesso.
- 5. Togliete i tappi da ambo le estremità dell'albero.
- 6. Togliete gli anelli seeger **B** dal cuscinetto sinistro.
- 7. Con un punzone ed un martello morbido (piombo, cuoio ecc.) spingete fuori l'albero dal lato sinistro dell'apparato e rimuovete l'ingranaggio grande.
- 8. Togliete il cuscinetto con l'aiuto di un estrattore di cuscinetti o un percussore apposito. Ora potete rimuovere l'albero attraverso l'apertura nel coperchio del vano della camma.
- 9. Per rimuovere la metà dell'innesto a denti dall'ingranaggio, togliete l'anello seeger.
- 10. Montate invertendo l'ordine dell'operazione.
- Dopo il montaggio del gruppo cambio della lama, mettete a punto l'innesto a denti per ottenere un gioco di 0,39 mm tra le superfici della frizione, come illustrato.
- 12. Prima del montaggio, applicate dell'adesivo Scotch Grip 847 3M o equivalente al carter della scatola ingranaggi.






# ALBERO DEL PIGNONE PER LA CATENA DELLE RUOTEMOTRICI

- 1. Eseguite le voci da 1 a 7 nella sezione sulla rimozione della catena di trasmissione.
- 2. Togliete la giunzione principale e rimuovete la catena dal pignone superiore.
- Togliete entrambe le ruote e le chiavette degli assali.
- 4. Togliete la guarnizione di tenuta ed il cuscinetto di tenuta dell'anello seeger nel vano.
- 5. Montate il dado dell'assale sull'estremità dell'albero, dal lato opposto all'anello seeger tolto in precedenza.
- 6. Usate un martello morbido (di piombo, ottone ecc.) per spingere l'albero fuori dal vano. A questo punto potete togliere il pignone sollevando la catena.
- 7. Controllate l'usura del pignone superiore e della catena, e all'occorrenza sostituiteli.
- 8. Rimontate invertendo l'ordine dell'operazione, usando tenute e guarnizioni nuove.


#### REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLA LAMA

- Allentate la leva di controllo dell'angolo della lama
   F e spostate in avanti o indietro il telaio ad "H" finché la lama non è opportunamente inclinata.
- 2. Serrate la leva di bloccaggio per il controllo dell'angolo della lama **F**.



#### ANGOLO DELLA LAMA (INCLINAZIONE)


In normali condizioni di servizio l'angolo della lama è minimo (la base della lama è piatta). In caso di terreno molto duro o quando tagliate con una lama consumata, è probabile che la lama tenda ad uscire dal suolo. In tale evenienza può essere utile regolare l'angolo della lama in direzione discendente (vedere Regolazione dell'angolo della lama, qui sopra). Un breve collaudo indicherà l'angolo migliore della lama.



#### REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO


- 1. Collaudate la profondità di taglio sul tappeto erboso. Impostate la profondità di taglio a circa 1,87 cm nel terreno.
- 2. Allentate la maniglia del profondimetro. Regolate il profondimetro **G** in modo che tocchi il fondo sulla leva di controllo della profondità **D**.
- Allentate la leva di bloccaggio del controllo della profondità E ed abbassate il controllo della profondità D finché non poggia sul profondimetro G.
- 4. Serrate la leva di bloccaggio del controllo della profondità **E**.

**NOTA:** I numeri sul profondimetro non rappresentano sempre lo spessore della zolla tagliata.




# REGOLAZIONE DEL CONTROLLO DI PRESENZA DELL'OPERATORE


- Per regolare il cavo di presenza dell'operatore tirate indietro il più possibile la leva di comando della frizione A.
- 2. Premete la leva di presenza dell'operatore (manubrio destro) abbassandola il più possibile.
- 3. Regolate il cavo finché il braccio orientabile **C** non viene a contatto con il braccio che si estende dall'interruttore di presenza dell'operatore **B**.
- 4. Serrate il morsetto serrafilo per ancorare il cavo. Verificate che funzioni correttamente.



#### ALBERO DELLA PULEGGIA

- Eseguite le voci da 1 a 4 della sezione sulla sostituzione della cinghia, e le voci da 2 a 6 della sezione sulla rimozione della catena di trasmissione.
- 2. Togliete la lama dall'apparato ed anche il braccio sinistro.
- 3. Togliete il gruppo cambio della lama.
- 4. Girate la puleggia fino a posizionare la giunzione principale sopra il pignone. Togliete la catena dal pignone superiore.
- 5. Togliete la puleggia della cinghia e la chiave.
- 6. Togliete quattro viti della gabbia del cuscinetto ed estraete gli ingranaggi dal lato sinistro dell'apparato. Potete togliere l'innesto a denti e il doppio pignone quando rimuovete l'albero.
- Per rimuovere gli ingranaggi ed il cuscinetto togliete l'anello seeger, togliete l'ingranaggio dall'albero e rimuovete la chiave. Togliete l'anello seeger dal cuscinetto e rimuovete il cuscinetto.
- 8. Montate invertendo l'ordine dell'operazione. Dopo il montaggio del gruppo cambio della lama, mettete a punto l'innesto a denti per ottenere un gioco di 0,39 mm tra le superfici della frizione, come illustrato.
- Prima del montaggio, applicate dell'adesivo Scotch Grip 847 3M o equivalente al carter della scatola ingranaggi.







#### ALBERO DEL PIGNONE DELLA LAMA

- 1. Eseguite le voci da 1 a 6 della sezione sull'albero della puleggia.
- 2. Allentate la vite di fissaggio sulla leva di rinvio sinistra **C** e toglietela dall'albero.
- 3. Allentate la vite di fissaggio nel gruppo eccentrico **D** e toglietela.
- 4. Togliete le due viti superiori di fissaggio dell'altro gruppo braccio laterale. Il braccio laterale, l'albero e la leva di rinvio possono essere rimossi estraendo il braccio laterale.
- 5. Togliete l'eccentrico ed entrambe le gabbie dei cuscinetti **E**. Collocate una bacinella sotto la sezione posteriore della scocca per raccogliere l'olio dal foro della scocca.
- Spingete l'albero verso il lato sinistro della scocca, sollevate il lato destro dell'albero fuori della scocca con i cuscinetti e il pignone intatti.
- 7. Per rimuovere il pignone, premete il cuscinetto dall'albero e spingete in fuori il pignone.

**NOTA:** Il gioco assiale dell'albero non deve superare 0,127 mm, e l'albero deve girare senza attrito quando le gabbie dei cuscinetti sono serrate.


- 8. Montate invertendo l'ordine dell'operazione. Dopo il montaggio del gruppo cambio della lama, mettete a punto l'innesto a denti per ottenere un gioco di 0,39 mm tra le superfici della frizione, come illustrato.
- 9. Prima del montaggio, applicate dell'adesivo Scotch Grip 847 3M o equivalente al carter della scatola ingranaggi.





#### ALBERO DELL'INGRANAGGIO FOLLE

- 1. Togliete i carter copricinghia.
- 2. Eseguite le voci da 2 a 6 nella sezione sulla rimozione della catena di trasmissione.
- 3. Togliete il tappo dal lato destro dell'apparato.
- 4. Togliete l'anello seeger **C** dall'intaglio accanto all'ingranaggio piccolo **B** all'estremità sinistra dell'albero **A**.
- 5. Spostate l'ingranaggio piccolo **B** a sinistra della scocca (dalla posizione dell'operatore).
- 6. Spostate l'albero **A** fuori del lato destro della scocca finché l'ingranaggio grande non supera l'albero, per la rimozione.
- 7. Togliete la chiave dall'albero e togliete gli anelli seeger **C** dall'estremità dell'albero.
- 8. L'ingranaggio piccolo **B** può essere tolto mentre rimuovete l'albero dalla scatola ingranaggi.



 Montate invertendo l'ordine dell'operazione. Prima del montaggio, applicate dell'adesivo 3M Scotch Grip 847 o equivalente al carter della scatola ingranaggi.

#### LUBRIFICAZIONE


La scatola ingranaggi viene riempita inizialmente con 1,7 litri di lubrificante per ingranaggi EP 140. Non aggiungete altro lubrificante, salvo quando cambiate l'olio o in caso di fuoriuscita. Tappo **D** di scarico della scatola ingranaggi.


Usate un lubrificante a base di litio, di ottima qualità, su tutti i raccordi per lubrificazione pressurizzati.

Il Jr Sodcutter è dotato di sei raccordi per lubrificazione. Lubrificate le leve di rinvio (un raccordo per lato) ed i bracci laterali (uno per lato) ogni quattro ore di servizio.

Lubrificate i perni del braccio laterale (uno per lato, in alto sull'apparato) ogni otto ore di servizio.

Controllate il livello di lubrificante nella scatola ingranaggi usando l'asta di livello **E**, situata sopra la scatola ingranaggi. Controllate il lubrificante con l'asta di livello appoggiata sui filetti, senza avvitarla.






### SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL FRENO ANASTRO

- 1. Togliete il carter copricinghia.
- 2. Togliete il vecchio freno a nastro dal Jr Sodcutter e conservate tutta la bulloneria.
- 3. Montate il nuovo freno a nastro, con l'ansa grande e la bulloneria al punto di montaggio inferiore (sull'asta di supporto della protezione).
- 4. Allentate il dado di bloccaggio e la vite di regolazione sul nuovo freno a nastro. Azionate la leva del freno e serrate la vite di regolazione fin quando il freno a nastro è tirato contro la cinghia. Serrate il dado di bloccaggio sulla vite di regolazione del freno. Collaudate, spegnete il motore e all'occorrenza mettete a punto il freno a nastro.
- 5. Rimontate il carter copricinghia usando la bulloneria originale.

**NOTA:** Verificate che la coppiglia non interferisca con la cinghia di trasmissione.

Regolate il freno a nastro come normale operazione di routine, a causa dell'usura del nastro e della cinghia.

Se il freno a nastro non è correttamente fissato al collegamento di controllo della frizione, il braccio tendicinghia girerà indietro in senso opposto alla cinghia, senza azionare la trasmissione.



#### ISTRUZIONI PER IL RIMESSAGGIO

#### **A**AVVERTENZA

Non conservate l'apparato con carburante nel serbatoio o nel carburatore, in ambienti chiusi in presenza di una fiamma libera (es. un forno o la spia di accensione di uno scaldaacqua).

#### Rimessaggio quotidiano

- Controllate ogni giorno l'olio motore e l'elemento del filtro dell'aria.
- 2. Controllate il livello dell'olio nella scatola ingranaggi.
- 3. Chiudete la valvola del carburante in fondo al serbatoio carburante.
- 4. Pulite la lama di taglio (erba, morchia ecc.).

#### Rimessaggio prolungato

Prima del rimessaggio dell'apparato per periodi di oltre 30 giorni, eseguite le seguenti operazioni:

1. Scaricate tutto il carburante dal serbatoio e dai tubi (utilizzate un flessibile o un tubo di alimentazione, dalla valvola di arresto del serbatoio carburante all'apposita tanica).

- 2. Avviate il motore e lasciatelo girare finché non avrete usato tutto il carburante dalla vaschetta del carburatore.
- 3. A motore caldo, scaricate l'olio dal carter e sostituitelo con olio di peso idoneo, corrispondente alla stagione in cui l'apparato sarà utilizzato la prossima volta.
- 4. Togliete la candela e spruzzate una piccola quantità di olio motore nel cilindro. Girate più volte il motore per distribuire l'olio.
- 5. Lubrificate tutti i raccordi di lubrificazione.
- 6. Pulite la lama di taglio ed oliatela per impedire che arrugginisca.

## Preparazione dell'apparato dopo un lungo rimessaggio:

- 1. Riempite il serbatoio carburante con carburante pulito e fresco.
- 2. Controllate il livello dell'olio nel carter ed avviate il motore.
- 3. Verificate che l'impianto di alimentazione del carburante non perda.


#### TABELLA DI LOCALIZZAZIONE GUASTI

POSSIBILE PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RIMEDIO
La lama non rimane nel suolo.	A. La base della lama si è arrotondata.  B. L'angolo della lama non è correttamente	<ul><li>A. Affilate o sostituite la lama. Vedere pag. 8.</li><li>B. Regolate l'angolo della lama.</li></ul>
impostato.  Impastamento del pelo A. Alcuni tipi di tappeto erboso e suolo		Vedere pag. 12.  A. Mantenete la lama molto affilata e rettificatela ad un angolo basso.
La cinghia cade.	A. Cinghia inadatta.      B. Eccessivo imbando quando il galoppino è disinnestato.	A. Usate soltanto la cinghia speciale della fabbrica Ryan.  B. Spingete in avanti il motore e regolate di nuovo l'asta di controllo.
Le leve di bloccaggio non sono strette quando vengono tirate a fine corsa.	A. Il filetto del dado di bloccaggio è consumato.  B. Il dado di bloccaggio non è regolato.	A. Sostituite il dado di bloccaggio.  B. Serrate il dado di bloccaggio dal lato opposto al tirante.
La cinghia si blocca nelle pulegge e l'apparato slitta quando la frizione non è innestata.	A. La cinghia è vecchia e sfilacciata, o non è del tipo spedito con l'apparato.  B. Ruggine o vernice nelle gole della puleggia.  C. Il motore è troppo in avanti.	A. La cinghia deve essere sostituita con una cinghia costruita in fabbrica, concepita per frizioni tendicinghia.  B. Pulite le pulegge e lucidatele.  C. Spostate indietro il motore.
Il tendicinghia non s'innesta nella cinghia quando la leva della frizione viene spostata in avanti.  A. Il freno a nastro non è attaccato al collegamento della frizione o è spezzato.		A. Montate l'estremità superiore del freno a nastro al collegamento della frizione, o sostituite il freno a nastro.

Modelli: 544844D, 544845D	Modelli: 544944A, 544945A
Motore:	Motore:
Modello #117432, tipo 0530, assetto E1	Modello#GX160-K1QX2, GX160 OHV,
B&S Vanguard a 4 cicli, 6 CV 182 cc	Honda a 4 cicli, 5,5 CV 163 cc
Avviamento Avviamento a strappo	Avviamento Avviamento a strappo
Regolatore	Regolatore 3600 giri/min + 100 giri/min,
senza carico	senza carico
Frizione Tipo tendicinghia a molla	Frizione Tipo tendicinghia a molla
Livello di rumore:	Livello di rumore:
Livello di pressione sonora88 dB(A)	Livello di pressione sonora92 dB(A)
(basato sulla pressione)	(basato sulla pressione)
Livello di potenza sonora	Livello di potenza sonora105 dB(A)
(basato sulla potenza)	(basato sulla potenza)
Vibrazioni:	Vibrazioni:
Livello di vibrazioni al manubrio	Livello di vibrazioni al manubrio
(sull'asse Z)	(sull'asse Z)
(Sull asse 2)29,4 10// S	(3011 0336 2)
Riduzione:	Riduzione:
Motore – lama	Motore – lama 2.94:1
Motore – ruote motrici	Motore – ruote motrici
Ruote:	Ruote:
Trazione 203 mm diam. con battistrada knobby	Trazione 203 mm diam. con battistrada knobby
vulcanizzato al mozzo	vulcanizzato al mozzo
Posteriori Semipneumatici 8 x 1,75 con	Posteriori Semipneumatici 8 x 1,75 con
cuscinetti a sfere preingrassati	cuscinetti a sfere preingrassati
Trasmissione:	Trasmissione:
Motore – scatola ingranaggi Cinghia trapezoidale	Motore - scatola ingranaggi Cinghia trapezoidale
Scatola ingranaggi Catena a rulli	Scatola ingranaggi Catena a rulli
Castala in musus mui.	Ocatala in management
Scatola ingranaggi:	Scatola ingranaggi:
Lubrificazione Lubrificante per ingranaggi EP140	Lubrificazione Lubrificante per ingranaggi EP140
Capienza1,7 litri	Capienza1,7 litri
Larghezza di taglio:	Larghezza di taglio:
544844D298 mm	544944A
544845D	544945A
	0 1 10 10/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Inclinazione della lama:	Inclinazione della lama:
Regolazione con leva a mano Variabile tra 0° e 9°	Regolazione con leva a mano Variabile tra 0° e 9°
	-
Velocità lama: 1225 oscillazioni/min	Velocità lama: 1225 oscillazioni/min
@ 3600 giri/min.	@ 3600 giri/min.
<u></u>	B
Dimensioni:	Dimensioni:
Larghezza	Larghezza
Lunghezza	Lunghezza
Altezza	Altezza
Peso (544844D)	Interasse
Peso (544844D)122,1 kg	Peso (544944A)
1 630 (044044D)148,3 Kg	1 630 (044344A) 146,3 Kg
Normative: Conforme alla normativa della	Normative: Conforme alla normativa della
Comunità Europea (CE) 89/392 ed	Comunità Europea (CE) 89/392 ed
emendamenti 91/368 e 93/44.	emendamenti 91/368 e 93/44.
CARB, EPA	CARB, EPA
]	Sins, Elin

# PARTS SECTION

## **SEZIONE PARTI DI RICAMBIO**




#### **DRIVE ASSEMBLY AND SIDE COVER**

#### Jr. Sodcutter


524781-01 FIGURE 1

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1-1	103867	WSHR,.31.69.06 YS FLT	1		547398	CHAIN AY,#50 RLR	1
1-2	64006-05	LOCKWSHR-HELICAL 1/2	13	1-48	547408.7	WHEEL AY 12"	2
1-3	130728	NUT,.25-20 YS HX JAM	2		(USED ON 5	44844D & 544944A)	
1-4	64123-67	BLT-HEX 3/8-16X2	1				
1-5	64139-01	BLT-WLF 5/16-24X3/4	4	1-49	547424.7	WHEEL AY 18"	2
1-6	64123-50	BOLT-HEX 3/8-16X1	12		(USED ON 5	44845D & 544945A)	
1-7	64123-68	BOLT-HEX 5/16-18X1	5				
1-8	306418	SCRW,.25-20 1.125 YS HX	1	1-50	547428.7	IDLER ARM AY	1
1-9	64139-23	BLT-WLF 5/16-18 X 1-3/4	4	1-51	4124295	LABEL-SIDE JR SOD CUT	1
1-10	548902	SCRW,.31-18 1.00 YS HSF	1	1-52	548480	HALF LINK	A/R
1-11	64123-15	BOLT-3/8-16X3/4 HEX	1	1-53	4117675	LINK AY, #50 CONNECT	A/R
1-12	64141-6	NUT, 5/16-18	4	1-54	524610	BRACKET,BELT GUIDE	1
1-13	307665	NUT,.75-16 YS HX JAM	2	1-55	524574	NUT, BRAKE BAND	1
1-14	64163-67	WASHER516X1X12GA	2	1-56	888008	SCRW,#10-32 1.00 BS NE	1
1-15	309799	LWSHR,.75 ZS SHKPRF EX	< 2		(ITEMS 55, 5	6, 75 & 76 ARE AVAILABLE	
1-16	316938	PIN,SPIROL.188 1.000 PS	2		IN BRAKE BA	AND KIT 540274)	
1-17	517137	PULLEY,4" DIA "A" SIZE	1				
1-18	548201	SETSCREW, 5/16-18 X 5/16	6 2	1-57	306981	WSHR,.41 .81 .06 YS FLAT	Г 6
1-19	518535.7	SPRING	1	1-58	64164-10	1/4X1/4X1-1/4 MACH KEY	2
1-20	520671.7	GEARCASE	1	1-59	64164-12	KEY-1/4X1/4X1 SQ END	1
	520722	SPACER	2	1-60	524582	BELT, V A SECT. 66" LONG	3 1
1-22	520723	SHAFT	1	1-61	64139-06	BLT-WLH 5/16-18X5/8	6
1-23	520785	SPRING	1	1-62	548164	WSHR,.41.81.07 YS FLT	1
1-24	521062.7	ROD	1	1-63	548942	PULLEY, PLAIN IDLER 3.2	5" 1
1-25	838496	WASHER,.25 1.00.125 FLA	T 1	1-64	548952	RING, INTRNL RETAINING	3 2
1-26	64163-29	WASHER-21/64 X 1 X 11GA	A 1	1-65	548953	BRG,BALL 1.38 2.83.67	2
	38541	TUBE, DOCUMENT 2.75OD	1		548954	SEAL,OIL 1.38 SHAFT	2
	521087	SHAFT	1		524773.7	BRACE, GUARD	1
	65286-5A	TIE-CABLE 14 1\2	2		2702464	BUSHING,ISOLATION	1
	840697	DECAL, WARNING HANDS	1		64141-13	NUT WLF 1/2-13	2
	64163-55	WASHER .328X.75X14 GA	5		800698	NUT,38-16 HX FLG CRWN	
	4124337	DECAL, INFORMATION	1		800889	NUT,.31-18 SPD J W/NUT	2
	520773.7	BRACKET	1		48228A	CABLE CLIP-INSULATED	3
	524436.7	BRACKET, BELT GUARD	1		819337	BUSHING	1
	524473.7	PLATE, ENGINE MOUNT	1		306956	COTTER PIN	2
	38061A	CAP, VINYL	2		2702244	NUT,#10-32 YS HEX	1
	540200.2	GUARD AY	1		524573.7	BAND, BRAKE	1
	540212.7	HANDLEBAR AY, MOUNT	1		524775	FILTER, AIR CLEANER	_ 1
	545247.7	CLEVIS AY	1		524776	FILTER, AIR PRE-CLEANE	
	831888	SWIVEL	1	1-79*	540385	KIT,SPARK ARRESTOR	1
	831889	WASHER,SWIVEL	1		`	USED ON BRIGGS &	
1-42	831890	SCRW,SWIVEL THROTTLE			STRATION	ENGINES ONLY)	
	`	2 USED ON HONDA ENGINE	-S				
	ONLY)				524777	FILTER, AIR W/PRE-CLNR	
				1-81*	540374	SPARK ARESTOR W/SCR	
	545380.7	GUIDE AY, BELT	1			2 USED ON HONDA ENGIN	IES
	64123-87	BOLT-HEX 3/8-16X1-3/4	2		ONLY)		
	545626	SPROCKET AY	1				
1-46	540244.2	GUARD AY, FRONT	1				



524781-02 FIGURE 2

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	YTÇ	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
2-1	64006-03	WSHR, 3/8 HELICAL LOCK	1	2-43	546037.7	COVER AY, GEAR CASE	1
2-2	64123-67	BLT-HEX 3/8-16X2	1	1	519404	GEAR, DRIVE	1
2-3	64123-80	BLT-HEX 1/4-20X1-1/4	2		(INCLUDES	ITEMS 45-47)	
2-4	64006-02	LCKWSHER-HELICAL 5/16	12		•	,	
2-5	64164-19	KEY WOODRUFF.19X.75 #9	3	2-45	548775	PLUG.25-18NPTF HS	1
2-6	64006-01	LOCKWASHER-1/4 HELICA	L4	2-46	516222	HUB	1
2-7	64123-68	BOLT-HEX 5/16-18X1	12	2-47	548329	RING, EXT LOCK 1.61ID.06	T 1
2-8	515891	SHIM,.64 1.25.010 YS	4	2-48	546937	CHAIN, #50 DOUBLE	1
2-9	515896.7	HANDLE-WHEEL SHIFTER	1	2-49	547427	SPROCKET & SHAFT AY	1
2-10	515897.7	HANDLE-BLADE SHIFTER	1	2-50	548080	BRG.NDL.75 1.00.75	4
2-11	515901.7	PULLEY	1	2-51	548096	BRG,BALL.59 1.38.43 "SS"	1
2-12	516145	GEAR	1	2-52	548272	SEAL,OIL 1.00 SHAFT	2
2-13	516150	GEAR	1	2-53	548321	RING,EXT RET.56ID.037	1
2-14	516156	SHAFT	1	2-54	548323	RING, INTRNL RETAINING	2
2-15	516194	SPRING	2	2-55	548324	RING,EXT RET.691ID	2
2-16	516196	SPRING	2	2-56	548477	WASHER	4
2-17	520238		A/R	2-57	548478	WSHR,.641 1.188.04 YS FL	T 5
2-18	520239	SHIM .010 (.25MM)	A/R	2-58	548482	PLUG, EXPANSION 1.25 YS	3 4
	520240	SHIM .020 (.51MM)	A/R	1	548597	LOCKNUT, UNI-TORQUE	2
	520671.7	GEARCASE	1	2-60	548726	SCRW,.25-20.75 YS RS	4
2-21	521941	SPACER,1.00 1.12.66	1				
	524485	DECAL, BLADE SHIFTER	1				
	524486	DECAL, WHEEL SHIFTER	1				
	548931	PLUG, EXPANSION 1.75 YS	1				
	64164-28	KEY-#808 WOODRUFF	4				
	516151	GEAR	1				
	516162	SPROCKET, CLUTCH	1				
	516172	CLUTCH	1				
	516173	SHAFT	1				
2-30	544215	CAGE ASSY,BEARING	1				
	(INCLUDES	ITEMS 31, 32)					
2-31	548131	BRG,BALL 1.00 2.00.50 "DA"	" 1				
2-32	548326	RING,INT RET 2.21OD.06	1				
2-33	548327	RING-LOCK	1				
2-34	544217.7	SHIFTER AY	1				
2-35	545050	CAGE AY,BEARING	1				
	(INCLUDES	ITEM 36)					
2-36	814474	CUP,TPRD RLR BRG	1				
	516160	SPROCKET	1				
	521253	SHAFT-ECCENTRIC	1				
	548336	LOCK RING (KC)	1				
	814473	CONE, TPRD RLR BRG 1.00	2				
	545710	SHAFT AY	1				
	546033.7	DIPSTICK AY	1				
_	-						




#### SIDE ARMS, PITMAN ARMS AND HANDLES

#### Jr. Sodcutter

FIGURE 3 524781-03

ITEN	I PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
3-1	64123-50	BOLT-HEX 3/8-16X1	2	3-38	64025-03	NUT-HEX 5/16-24	6
3-2	64123-68	BOLT-HEX 5/16-18X1	4		548183	LWSHR,.31.09 HI-COLLAR	
3-3	64123-61	BLT-HEX 5/16-18X1-3/4	2		800198	NUT,.5-20 YS HX CRNLCK	2
3-4	328018	SCRW,.44-14 1.12 YS HX	6	3-41	800513	SCRW-SCKT 5/16-18-1-1/4	2
3-5	515011	SCRW,.31-24 1.00 ZS HX	6	3-42	548056	NUT,.44-14 YS HX UNITOF	≀Q6
3-6	515729	BUSHING	2	3-43	64268-02	NUT-FL NYLN LCK 5/16-18	3 6
3-7	516067	BUSH,STL.515X.874X1.015	2	3-44	64268-03	NUT-FL NYLN LCK 3/8-16	5
3-8	521144	COVER,HANDLE	3	3-45	830287	WSHR,FLAT	6
3-9	521435	SHAFT, LOWER	1	3-46	64006-02	LOCKWSHR-HELICAL 5/16	6 6
3-10	521469.7	CLAMP, SADDLE	1	3-47	015636.7	BLADE-SOD CUTTER, 12"	1
3-11	521470	HANDLE,LOCKING	1		(USED ON M	ODELS 544844D, 544944A)	)
	521471	GAGE, DEPTH (PLATING)	1		`	,	
	521472.7	BRACKET, PIVOT	2	3-48	015639.7	BLADE-SOD CUTTER, 18"	1
	545436	ECCENTRIC AY	2			IODELS 544845D, 544945A)	
		TEMS 15 & 16)			(	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	(	,		3-49	4113281	WASHER, SPCL .531 SQ	2
3-15	521424	RING	1			,	_
	548814	RACE, INNER	1				
	545437	ARM AY	2				
0		ITEMS 18-22)	_				
	(						
3-18	112050	TSCRW,.25-20.62 YS HW	2				
	521425	PLATE - COVER	1				
	521427	ARM, PITMAN	1				
	521428	BRG,NDL 1.25 1.62 1.06	1				
	548226	FITTING (KC)	1				
	545443.7	BRACKET AY	2				
		TEMS 24, 25					
	(						
3-24	521429	BRONZE BEARING	1				
3-25	548224	FITTING, GREASE 1/4 SPCI	_ 1				
3-26	545445.7	ARM AY, SIDE	2				
	(INCLUDES	TEMS 27-31)					
	•	•					
3-27	521436	BALL BEARING	1				
3-28	521438	GREASE SEAL	1				
	548138	BRG,NDL.88 1.12 1.00	2				
3-30	548340	LOCK RING (KC)	2				
3-31	831405	FTG, GREASE 90D.25-28	1				
3-32	540209.7	LEVER AY	1				
	540210.7	FRAME AY, H	1				
	545449.7	HANDLE AY	2				
	524549	ROD,TIE LOWER	1				
	524550	ROD,TIE UPPER	1				
	64151-7	LOCKNUT, 1/2-13 HEX	2				
		•		I			




#### HANDLEBAR ASSEMBLY

## Jr. Sodcutter


524781-04 **FIGURE 4** 

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
4-1	111898	CLAMP,CABLE	1	4-46	64163-55	WASHER .328X.75X14 GA	1
4-2	120052	LOCKWASHER	2	4-47	306464	SCRW,.31-18 2.50 YS HX	3
4-3	4124274	LABEL-RYAN	1		(OPTIONAL-	<b>USED TO ATTACH ITEM 52</b>	2)
4-4	64025-04	NUT-3/8-24 HEX	1				
4-5	64006-02	LCKWSHER-HELICAL 5/1	6 2	4-48	64163-61	WSHR .81X.406X16GA	1
4-6	306391	SCRW,#10-32.31	2	4-49	800896	TSCRW,.190-24.75	1
4-7	64006-01	LCKWSHER-1/4 HELICAL	2	4-50	819195	TSCRW,#8-18.50 SLF-DRL	. 2
4-8	548901	SCRW,.31-18.50 YS HSF (	G5 3				
4-9	64123-89	BOLT-HEX 1/4-20X3/4	8				
4-10	64151-17	LOCKNUT, HEX	4				
4-11	306956	COTTER PIN	5				
4-12	64006-03	WSHR, 3/8 HELICAL LOC	K 1				
4-13	64163-03	WSHR256IDX62ODX18G	6A. 6				
4-14	64163-67	WASHER516X1X12GA	2				
4-15	65286-4A	TIE,CABLE 11-5/8 BLACK	3				
4-16	515726	SHAFT	1				
4-17	516544	BUSHING (PLATING)	1				
4-18	516634	PIN,CLEVIS.38 1.75 YS	1				
4-19	524538	DECAL, WARNING HEARII	NG1				
4-20	522585.7	HANDLE,CONTROL	1				
4-21	522727	GRIP,HANDLE	2				
4-22	829148	MOUNT,ISOLATION	3				
4-23	524472	ARM, PIVOT (PLATING)	1				
4-24	540347	COVER AY	1				
4-25	524480	DECAL, CLUTCH CONTRO					
4-26	524481	DECAL,THROTTLE CNTR	L 1				
4-27	540211.7	HANDLEBAR AY	1				
	540212.7	HANDLEBAR AY, MOUNT					
	540326	CONTROL AY, THROTTLE					
	540229	WIRE AY	1				
	540232	CONTROL AY, KILL SWIT					
	4124195	WHEEL AY, 8X1.25 SOLID					
	548171	KNOB	1				
	64141-6	NUT, 5/16-18	3				
4-35	524551	SPACER	3				
	`	- MAY BE USED IN PLACE ( EM 22 WITH ITEM 47)	OF				
		LIVI 22 VVIII I I LIVI 47)					
4-36	800492	CAPSCREW,HEX (KC)	1				
	800495	NUT,.25-20 BS SPD "U"	2				
	800883	SCRW,.38-24 2.25 YS HX	1				
	805421	SPRING, EXTENSION	1				
	806800	SWITCH,STOP LIGHT	1				
	524577	BUSHING, .328X.63X.41	2				
	48228A	CABLE CLIP-INSULATED	3				
	814585	BUSHING	1				
	515755	CLIP	1				
	009034910	DECAL-WARNING	1				
- <del>-</del> -5	30000-010		'				



524781-05 **FIGURE 5** 

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
5-1	`	MOLE BLADE KIT- 3/4" 44844D & 544944A) ITEMS 5-14 & 16-17)	1				
5-2	`	MOLE BLADE KIT- 3/4" 44845D & 544945A) ITEMS 5-13 & 15-17)	1				
5-3		MOLE BLADE KIT- 1-1/4" 44844D & 544944A) ITEMS 5-7 & 9-14 & 17-19)	1				
5-4	(USED ON 5	MOLE BLADE KIT- 1-1/4" 44845D & 544945A) ITEMS 5-7 & 9-13, 15 & 17-	1 19)				
5-6 5-7	64025-04	•	CK 4 4 4 1				
5-10 5-11 5-12 5-13	800513 546089	CHAIN AY SCREW-SCKT 5/16-18-1-					
5-15	546092 (USED ON 5	BRACKET,18"-MOLE BLA 44845D & 544945A)	DE 1				
5-16	548613 (USED ON 5	KELLEM GRIP 44670 & 544725)	1				
	808222 544692 (INCLUDES	LINK,CHAIN CONN BLADE AY, MOLE 1-1/4" ITEMS 9-13)	1				
5-19	548616 (USED ON 5	KELLEM GRIP 44673 & 544728)	1				



#### TRENCHING BLADE

# Jr. Sodcutter

524781-06 FIGURE 6

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QT
6-1	546199 (INCLUDES * (FOR MODE 544944, 544	ELS 544844B, 544844C, 54	1 14844D,				
6-2 6-3 6-4 6-5 6-6	64006-03 64025-04 64123-21 546089 546198	WSHR, 3/8 HELICAL LO NUT-3/8-24 HEX BLT-HEX 3/8-24X1-1/4 BRACKET,12"-MOLE BL BLADE AY,TRENCHING	3 3 .ADE 1				

\*NOTE: The trenching blade set includes parts for installation on earlier model sodcutters. Discard any parts not required for installation on model 544844B and newer.



#### World Class Quality, Performance and Support

Equipment from Ransomes Jacobsen Limited is built to exacting standards ensured by ISO 9001 registration at all our manufacturing locations. A worldwide dealer network and factory-trained technicians backed by Ransomes Jacobsen Parts Xpress provide reliable, high-quality product support.





#### Qualità, prestazioni e assistenza di livello internazionale

Le apparecchiature prodotte dalla Ransomes Jacobsen Limited sono realizzate secondo standard rigorosi previsti dalla registrazione alle norme ISO 9001 presso tutti i nostri stabilimenti. La rete internazionale di rivenditori e tecnici altamente qualificati gode del supporto esclusivo del servizio Ransomes Jacobsen Parts Xpress, unico per affidabilità e qualità dei prodotti.







